

IDEA
REGALO

LE NUOVE CHOCOFORME

3 pz.



Istruzioni per l'uso

1. Lavare lo stampo prima di utilizzarlo la prima volta.
2. Ungere leggermente l'interno con olio, burro o margarina prima di infornare.
3. Prima di sformare, lasciare raffreddare per qualche minuto.
4. Per la pulizia dello stampo dopo l'uso, lavare a mano con detersivi liquidi ed asciugare lo stampo immediatamente dopo il lavaggio.

Attenzione

- | | |
|--|---|
| 
OVEN | Utilizzare esclusivamente in forni tradizionali
(no microonde) |
| 
OVEN GLOVES | Usare guanti da forno durante l'utilizzo dell'articolo
nel forno |
|  | Conforme alle leggi sull'alimentarietà |
|  | Non utilizzare oggetti appuntiti, polveri abrasive o
pagliette metalliche che possano rigare la superficie
della teglia |
|  | Evitare il contatto con fonti di calore dirette
o fiamma libera |
|  | Non superare la temperatura massima di 230° C |
|  | Evitare l'uso della lavastoviglie |
|  | Tutti gli stampi Guardini in acciaio con rivestimento
antiaderente sono privi di PFOA e di metalli pesanti |
|  | Tutti gli stampi Guardini in acciaio con rivestimento
antiaderente sono privi di BPA |

Guardini

La passione prende forma.