

A close-up, slightly blurred background image of several roasted chestnuts with their shells partially open, revealing the nut肉.

LINEA GLI SPECIALI - GIOTTO



Istruzioni per l'uso

1. Prima della cottura, effettuare un piccolo taglio sulla castagna.
2. Versare le castagne direttamente nella teglia.
3. Per una migliore cottura, formare un solo strato di castagne.
4. Mettere nel forno ben caldo (temperatura consigliata 220°).
5. Lasciar cuocere per circa 30 minuti, poi servire.
6. Per la pulizia dello stampo dopo l'uso, lavare a mano con detersivi liquidi ed asciugare lo stampo immediatamente dopo il lavaggio.

Attenzione

 OVEN	Utilizzare esclusivamente in forni tradizionali (no microonde)
 OVEN GLOVES	Usare guanti da forno durante l'utilizzo dell'articolo nel forno
	Conforme alle leggi sull'alimentarietà
	Non utilizzare oggetti appuntiti, polveri abrasive o pagliette metalliche che possano rigare la superficie della teglia
 GAS	Evitare il contatto con fonti di calore dirette o fiamma libera
 230°C	Non superare la temperatura massima di 230° C
 DISHWASHER	Evitare l'uso della lavastoviglie
	Tutti gli stampi Guardini in acciaio con rivestimento antiaderente sono privi di PFOA e di metalli pesanti
	Tutti gli stampi Guardini in acciaio con rivestimento antiaderente sono privi di BPA

Guardini

La passione prende forma.