



EASY Bake

CARTA DA FORNO



ISTRUZIONI PER L'USO

Ideale per cuocere in forno i tuoi dolci.

1. Cuocere alla temperatura max di 220°C (max 30 minuti).
2. Non occorre imburrare o infarinare.
3. Tenere lontano da fiamme libere e resistenze elettriche.
4. Non introdurre il contenitore vuoto nel forno acceso.

UTILIZZO MONOUSO

DATI TECNICI

Materiale

Carta da forno antiaderente

Colore

neutro | colorato

BENEFIT LINEA



USI E DIVIETI

