



NOTICE D'ENTRETIEN

1. Laver les découpe-pâte avant la première utilisation.
2. Etaler la pâte et utiliser les découpe-pâte pour donner la forme désirée au biscuit.
3. Ne pas utiliser dans le four.
4. Ne pas laver dans le lave-vaisselle.
5. Pour une plus longue durée des découpe-pâtes, il est conseillé de les sécher soigneusement immédiatement après le lavage.

DONNÉES TECHNIQUES

Matière

Bande étamée

UTILISATIONS ET INTERDICTIONS

