


TEA TIME - DECOUPE-PATES



Notice d'entretien

1. Laver les découpe-pâtes avant la première utilisation.
2. Pour une plus longue durée des découpe-pâtes, essuyer les après le lavage.

Attention



Ne pas utiliser dans les fours traditionnels ou dans les four micro-ondes



Ne pas utiliser le lave-vaisselle



Conforme aux normes internationales qui régissent l'utilisation de matériaux destinés au contact alimentaire

Guardini

La passion prend forme.