

LINEA DINO IL SALVABUDINO

Istruzioni per l'uso

1. Lavare lo stampo prima di utilizzarlo la prima volta.
2. Prepara nel pentolino il tuo dolce preferito.
3. Versalo nello stampo e lascialo raffreddare (in caso di caramello, non versarlo bollente).
4. Rovescia lo stampo sul piatto di portata.
5. Solleva il tappo ed il dolce scivolerà dolcemente nel piatto.

Attenzione



OVEN

Non usare nel forno



DISHWASHER

È sconsigliato l'uso della lavastoviglie



Conforme alle leggi sull'alimentarietà



Utilizzabile in frigo ed in freezer



GAS

Non usare sulla fiamma



ELECTRICITY

Non usare sulla piastra elettrica

Guardini®

La passione prende forma.