



# EASY Bake

## CARTA DA FORNO



### ISTRUZIONI PER L'USO

Ideale per cuocere in forno i tuoi dolci.

1. Cuocere alla temperatura max di 220°C (max 30 minuti).
2. Non occorre imburrare o infarinare.
3. Tenere lontano da fiamme libere e resistenze elettriche.
4. Non introdurre il contenitore vuoto nel forno acceso.

UTILIZZO MONOUSO

### DATI TECNICI

Materiale	Carta da forno antiaderente
Colore	neutro   colorato

### BENEFIT LINEA



### USI E DIVIETI





# EASY Bake

## CARTA



### ISTRUZIONI PER L'USO

Ideale per presentare (pizzi sotto torte) e trasportare (scatola porta torte) i tuoi dolci.

1. Tenere lontano da fonti di calore.

UTILIZZO MONOUSO

### DATI TECNICI

Materiale	Carta (pizzi sotto torte)   Carta damascata (scatola porta torte)
Colore	bianco

### BENEFIT LINEA



### USI E DIVIETI



# Guardini®



MADE in ITALY

# EASY Bake

## CARTONCINO



### ISTRUZIONI PER L'USO

Vassoio monouso per dolcetti e salatini.

1. Tenere lontano da fonti di calore.

UTILIZZO MONOUSO

### DATI TECNICI

Materiale

Cartoncino

Colore

bianco | oro

### BENEFIT LINEA



### USI E DIVIETI





## ISTRUZIONI PER L'USO

Ideale per presentare i tuoi dolcetti e salatini.

1. Tenere lontano da fonti di calore.
2. Non lavare in lavastoviglie.

## DATI TECNICI

Materiale	Polistirene   PET-PET
Colore	bianco   oro

## USI E DIVIETI

